

## 自動關閉電源

使用此設定，可以避免忘記關閉電源。


設定	說明
關	就算本裝置在 5 分鐘內沒有任何操作，也不會關閉電源。
開	如本裝置在 5 分鐘內沒有任何操作，就會自動關閉電源。

### 註：

- 使用電池時，如本裝置在 5 分鐘內沒有任何操作，就會自動關閉電源。
- 使用 AC 交流電電源供應器時，本裝置會進入備用狀態。


## 顯示該項目

1 觸碰  以顯示選單。



2 選擇“基本設定”並觸碰 。



3 選擇“自動關閉電源”並觸碰 。

