
落下檢知器已動作而關閉電源

將“影片的記錄媒體”設為“SD”，然後記錄到 microSD 記憶卡。
請關閉本裝置，然後再度開機。
保護本裝置免於震盪及強力撞擊。