

---

製作 DVD 選單留在畫面不消失。

連接 USB 訊號線時，會顯示“建立 DVD”選單。