
被攝對象太過陰暗。

背景光亮而拍攝對象陰暗時，請用背光補償。

使用選單中的“攝影燈”。

使用選單中的“增光”。

使用手動設定選單中“場景選擇”的“全彩夜視”。

將手動設定選單中的“調整亮度”設為「+」的一端。