


內部



1 喇叭

- 播放影片時輸出音訊。

2 (播放) 按鈕

- 在錄影與播放模式之間切換。

3 (影片／相片) 按鈕

- 在影片與相片之間切換。

4 UPLOAD/EXPORT (上載／輸出至 iTunes) 按鈕

- 錄影：以 YouTube™ 或 iTunes 格式拍攝影片。
- 播放：將影片轉換為 YouTube™ 或 iTunes 格式。

5 (電源／資訊) 按鈕

- 錄影：顯示剩餘時間（只適用於影片）及電池剩餘電量。
- 播放：顯示錄影日期等檔案資訊。
- LCD 螢幕打開時，按住便可開／關電源。

6 AV 端子

- 與電視機連接。

7 色差端子

- 與電視機連接。

8 HDMI 端子

- 與 HDMI 電視機連接。