
無法錄影／拍攝快照。

檢  START/STOP 開關。

用  按鈕設定為錄影模式。

檢  /  模式。