




播放以本裝置製作的 BD/DVD

以本裝置的備份功能製作的 BD/DVD，能以選購的可播放 DVD 燒錄器（只適用於 DVD）（CU-VD50）或正常的 BD/DVD 播放機在電視上播放。如將本裝置連接至選購的可播放 DVD 燒錄器（CU-VD50），這些 DVD 也可以在本裝置上播放。

播放裝置	圖解
有播放功能的 DVD 燒錄器 (CU-VD50)	
支援 BD/DVD-Video 標準的 BD/DVD 播放機或 BD/DVD 錄放影機	

以 BD/DVD 燒錄器播放


1 連接 USB 訊號線及 AC 交流電電源供應器。






- ① 請將 AC 交流電電源供應器連接至本裝置。
- ② 連接 BD/DVD 燒錄器的 AC 交流電電源供應器。
- ③ 連接隨附於 BD/DVD 燒錄器的 USB 訊號線。

- 若要在電視上觀看，請將本裝置連接至電視機。

2 打開 LCD 螢幕。






- ① 按一下電源按鈕， 動電源。
- ② 按一下退出按鈕， 打開光碟托盤。
- ③ 將托盤完全拉出，然後將新光碟好好放入。
- ④ 將光碟托盤推入，直到發出一下喀 為止。

- 建立 DVD 選單將會出現。

3 載入以本裝置製作的 BD/DVD。



- ① 按一下電源按鈕， 動電源。
- ② 按一下退出按鈕， 打開光碟托盤。
- ③ 將托盤完全拉出，然後將新光碟好好放入。
- ④ 將光碟托盤推入，直到發出一下喀 為止。

4 選擇“播放”並觸碰 。



5 選擇所需圖案，然後觸碰 。



- 觸碰  即可停止播放。


小心：

- 連接各裝置時，記得將電源關閉。否則可能導致觸電或故障。

註：

- 只能播放以本裝置製作的 BD/DVD。
- 選單上不會顯示章節。

摘要播放

在播放機中播放您所製作的光碟，並從最上層選單中選擇“摘要播放”，就能不斷將光碟內的每個影片播放幾秒。您可以用這項功能檢 影片內容或尋找想要的場景。

- 若要恢復正常播放，請按播放機遙控器的最上層選單按鈕，並選擇“移至正常播放”。

