

可以選購的附件

產品名稱	說明
電池組 ● BN-VG114E ● BN-VG121E	● 與本裝置隨附的電池組相比，能提供較長的錄影時間，也能用作後備電池組。
充電器 ● AA-VG1	● 不必使用本裝置也能為電池組充電。
DVD 燒錄器 ● CU-VD3	● 將以本裝置錄製的影像直接複製到 DVD 上，不必透過 PC 複製。
DVD 燒錄器 ● CU-VD50	● 能製作 DVD，與 PC 連接時可當作外接式 DVD 燒錄器使用。此外，將 CU-VD50 連接至電視機，更可將所製作的 DVD 播放出來。
Component 影音訊號線 ● QAM1266-001	● 能以較高畫質觀看影片。
USB 連接線 ● QAM0852-001	● 將本裝置連接至 BD 燒錄器或我們建議的 USB 外接式硬碟（請參看下表）。

註：

- 欲知詳情，請參閱商品目錄。
- BN-VG114E 與本裝置隨附的電池組相同。

大約錄影時間（使用電池）

電池組	實際錄影時間	持續錄影時間
BN-VG114E (隨附)	45 分	1 小時 20 分
BN-VG121E	1 小時 10 分	2 小時 05 分

- 以上是將“攝影燈”設為“關”及“顯示器背光”設為“標準”時的數值。
- 若使用變焦或多次停止錄影，實際的錄影時間可能會更短。
(最好準備足夠的電池組，足以應付預定錄影時間的三倍。)
- 電池年限將盡時，就算充滿電，錄影時間也會越來越短。
(請更換電池組。)