


## 螢幕顯示

設定播放時是否將圖示顯示於畫面上。


設定	說明
關	沒有任何顯示。
顯示全部	全部顯示。
只顯示日期	只顯示日期。

## 顯示該項目


1 選擇播放模式。



2 選擇影片模式。



3 觸碰  以顯示選單。



4 選擇“螢幕顯示”並觸碰 .

