

錄影選單 (影片)

您可以調整各種設定，例如亮度及白平衡，以配合拍攝對象或目的。您也可以更改影像品質及增益等設定。

設定	說明
手動設定	錄影設定能以手動方式調整。 ● 手動設定只會在以手動模式錄影時才出現。
臉部優先 AE/AF	自動偵測臉部並調整亮度及焦距。
攝影燈	開／關燈。
登錄主題	在錄影前登錄圖案，按照事件（例如「旅遊」、「運動會」）為影片分類。
影片畫質	設定影片畫質。
變焦	設定最大變焦比例。
增光	在暗處拍攝時，讓拍攝主體自動變得更明亮。
延時錄影	以每隔一段時間拍攝一格畫面的方式，讓長時間內進展緩慢的場面變化能在短時間內顯示出來。
自動錄影	感應 LCD 螢幕紅格內的亮度變化而讓本裝置自動開始或停止拍攝。
x.v.Color	以「x.v.Color」錄影。
風聲消除	消除風聲。