



移動所有檔案

將所有影片及相片移到另一媒體。
被移走的檔案會從原來的媒體中刪掉。
有保護標誌的檔案不會從原來的媒體中刪掉。


1 選擇播放模式。



2 選擇影片或相片模式。



3 觸碰 \odot 以顯示選單。



4 選擇“編輯”並觸碰 \odot 。



5 選擇“移動”並觸碰 \odot 。



6 選擇移動方向，並觸碰 \odot 。



- 移動方向視乎型號而定。

7 選擇“全部移動”並觸碰 \odot 。



8 選擇“是”並觸碰 \odot 。



- 開始移動檔案。
- 移動後，請觸碰 \odot 。