
請設定日期/時間！

連接 AC 交流電源供應器，替電池組充電超過 24 小時，然後設定時鐘。
(如果訊息繼續出現，表示時鐘電池已耗盡。請洽詢您最近的 JVC 經銷商。)