



## УДАЛ. ДАННЫХ С HDD

Выполните эту процедуру, если вы хотите избавиться от этой аппарат или отдать ее кому-либо.


1 Нажмите **☰**, чтобы отобразить меню.




2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ“ и нажмите **OK**.



3 Выберите „УДАЛ. ДАННЫХ С HDD“ и нажмите **OK**.



4 Выберите „ДА“ и нажмите **OK**.



• После удаления данных нажмите **OK**.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Подключите адаптер переменного тока, т.к. обновление удаление данных может занять некоторое время.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

• Повторите процедуру, чтобы еще более усложнить возможное восстановление данных.