


Резервное копирование файлов


1 Выберите режим видео или фото.




2 Выберите „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ “ и нажмите **OK**.



3 Выберите носитель, для которого нужно осуществить резервное копирование, и нажмите **OK**.




4 Выберите необходимое меню и нажмите **OK**.



Настройка	Подробные сведения
<ul style="list-style-type: none"> 👤 „ВСЕ СЦЕНЫ “ 📷 „ВСЕ СНИМКИ “ 	Копируются все файлы на носителя записи.
<ul style="list-style-type: none"> 👤 „НЕСОХР. СЦЕНЫ “ 📷 „НЕСОХРАНЕННЫЕ СНИМКИ “ 	Видеокамера автоматически выбирает и копирует файлы, которые никогда не копировались.

5 Выберите „OK“ и нажмите **OK**.



- По завершении копирования нажмите **OK**.
- Для отмены копирования выберите „ОТМЕНА “.