

ПРЕВЫШЕН ПРЕДЕЛ КОЛИЧЕСТВА СЦЕН

- (1) Переместите файлы или папки на компьютер или другое устройство.
(Сделайте резервную копию файлов.)
- (2) Выберите „№ ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ “ в „ФОРМАТИРОВАНИЕ HDD“ или в „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ “ меню настроек носителя.
(Все данные на жестком диске или карте microSD будут удалены.)