

ДАТЧИК ПАДЕНИЯ

Предупреждает повреждение жесткого диска при падении аппарата.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Автоматически выключает аппарат, когда обнаруживается падение напряжения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- Данная функция не гарантирует полную защиту жесткого диска.

Отображение элемента

1 Нажмите **⊕**, чтобы отобразить меню.



2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ “ и нажмите **⊕**.



3 Выберите „ДАТЧИК ПАДЕНИЯ “ и нажмите **⊕**.

