


## ФОРМАТИРОВАНИЕ HDD

Удаляет все файлы на жестком диске.

Настройка	Подробные сведения
ФАЙЛ	Удаляет все файлы на жестком диске.
№ ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ	Удаляет все файлы на жестком диске и меняет номера папок и файлов на "1".


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- Когда форматирование будет завершено, все данные на жестком диске будут удалены. Скопируйте все файлы с жесткого диска на компьютер перед тем, как произвести форматирование.
- Обязательно полностью зарядите аккумуляторный блок или подключите адаптер переменного тока, т.к. процесс форматирования может занять некоторое время.




- После форматирования нажмите .

## Отображение элемента


1 Нажмите , чтобы отобразить меню.




2 Выберите „НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ“ и нажмите .



3 Выберите „ФОРМАТИРОВАНИЕ HDD“ и нажмите .



4 Выберите настройку и нажмите .



5 Выберите „ДА“ и нажмите .