

Цвета выглядят неестественными.
(Слишком много синего, красного
и т.п.)

Установите „БАЛАНС БЕЛОГО “ в меню
ручных настроек на „РУЧНАЯ “.
Выберите из „СОЛНЦЕ “/„ОБЛАКА “/
„ГАЛОГЕН “ в соответствии с
источником света. Выберите
„РУЧНАЯ “ и отрегулируйте
соответствующим образом.
Если видео было записано с
параметром „x.v.Color“, установленным на
„ВКЛ “, включите настройку
телевизора Цвет x.v.
Установите „ЭФФЕКТ “ на „ВЫКЛ “.