

---

**ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО ИЛИ USB-УСТРОЙСТВО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ**

Включите питание подключенного устройства USB.

Подключите сетевой адаптер к записывающему устройству BD/DVD.