


## Подключение с помощью разъема AV

1 Подключите камеру к телевизору.




- Для выключения питания камеры нажмите кнопку Вкл./выкл.  и удерживайте ее более 2 секунд.

2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.



- Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ “ в меню на „ПОКАЗАТЬ ВСЕ “ или „ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ “.

3 Нажмите внутреннюю кнопку входного сигнала на телевизоре, чтобы переключиться на входной сигнал аппарата, поступающий через подключенный разъем.



4 Начните воспроизведение одного из файлов.



### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Измените настройки в „ВИДЕО ВЫХОД “ для соответствия размеру экрана вашего телевизора.