


Форматирование внешнего жесткого диска USB


1 Выберите режим видео или фото.



2 Выберите „ФОРМАТИРОВАТЬ“ и нажмите **OK**.



3 Выберите „ДА“ и нажмите **OK**.



• После форматирования нажмите **OK**.