

Снимаемый объект слишком яркий.

Если используется компенсация задней подсветки, установите ее на ВЫКЛ.

Используйте „ПРОЖЕКТОР “ в „ВЫБОР СЦЕНЫ “ в меню ручных настроек. Установите „НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ “ в меню ручных настроек на сторону "-".