


**Копирование выбранных списков воспроизведения (только режим видео)**

Организуйте и копируйте созданные списки воспроизведения в желаемом порядке.


1 Выберите режим видео.




2 Выберите „ВЫБРАТЬ И СОЗДАТЬ “ и нажмите **OK**.



3 Выберите носитель, на который нужно осуществить копирование и нажмите **OK**.



4 Выберите „СОЗДАТЬ ПО СПИС. ВСП “ и нажмите **OK**.



5 Выберите желаемые видео и нажмите **OK**.



- Чтобы проверить выбранный видеофайл, нажмите „ПРОВ. “.

6 Выберите место вставки и нажмите **OK**.




- Выбранные видео будут добавлены в список воспроизведения справа.
- Чтобы удалить видео из списка воспроизведения, нажмите "→", чтобы выбрать видео, и нажмите **OK**.
- Повторите шаги 5-6 и упорядочите видеофайлы в списке воспроизведения.

7 По завершении упорядочивания нажмите „СОХР. “.




- Положения кнопок выбора операций "←"/"→" и „СОХР. “ могут меняться в соответствии с положением курсора.

8 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ “ и нажмите **OK**.



- Отобразится количество дисков, необходимое для копирования файлов. Подготовьте нужное количество дисков.
- Нажмите „ПРОВ. “, чтобы проверить файл, который нужно скопировать.

9 Нажмите **OK**.



10 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ “ и нажмите **OK**.



- Когда появится сообщение "ВСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДИСК", смените диск.

## Копирование

---

- По завершении копирования нажмите .

**II** Закройте ЖК-монитор, а затем отключите USB-кабель.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

---

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

---

- Список списков воспроизведения отобразится в заглавном меню созданного DVD.
  - Создание списка воспроизведения
-