




## Настройка учетной области

Вы можете настроить яркость указанной области в качестве стандарта.


1 Нажмите , чтобы отобразить меню.



2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА “ и нажмите .






3 Выберите „ОБЛАСТЬ ФОТОМЕТРИИ “ и нажмите .



4 Выберите „ТОЧЕЧНЫЙ “ и нажмите .



- Когда выбрано „ТОЧЕЧНЫЙ “, выберите положение рамки области, нажав кнопки выбора операций "" и "". Когда выбор сделан, нажмите , чтобы подтвердить.