



Создание списка воспроизведения с заголовком

Создайте список воспроизведения, просто выбрав дату записи и экран с названием из списка.


1 Выберите режим воспроизведения.




2 Выберите режим видео.




3 Нажмите **Меню**, чтобы отобразить меню.



4 Выберите „НАЗВАНИЕ КАРТИНКИ “ и нажмите **OK**.




5 Выберите название и нажмите **OK**.



• Чтобы проверить название, нажмите „ПРОВ.“.

6 Выберите нужную дату записи и нажмите **OK**.



- Чтобы проверить выбранный видеофайл, нажмите „ПРОВ.“.
- После установки нажмите **OK**.

Название изображения
Лучшее воспоминание
С юбилеем
Бизнес
Празднование
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ
С Днем Рождения!
С Днем Отца!
С Днем Матери!
ВЫХОДНЫЕ
С Новым Годом!
С Днем Валентина!
Наш ребенок
Наша семья
Экскурсия
ОТПУСК
Школьные воспоминания
Поздравления с праздником
Спорт
Свадьба

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Воспроизведите DVD-диск, созданный из списка воспроизведения с заголовком, на проигрывателе DVD. Заголовок не будет воспроизведен, если вы подключите данный аппарат к записывающему устройству DVD (не обязательно).
- Чтобы добавить заголовок к уже созданному списку воспроизведения, обратитесь к следующему.