

**Не работает цифровая
трансфокация.**

Цифровая трансфокация недоступна в
режиме записи фото.

Во время цейтраферной съемки
невозможна трансфокация.

(Одновременное фотографирование и
стабилизатор изображения также
недоступны.)

Для использования цифровой
трансфокации установите „МАСШТАБ “ в
меню на "60x", "80x" или "200x".