
Меню “СОЗДАНИЕ DVD” не исчезает.

Пока USB-кабель подключен, будет отображаться меню „СОЗДАТЬ DVD“.