

Меню воспроизведения (видео)

Вы можете удалять или искать отдельные видеофайлы.

Настройка	Подробные сведения
УДАЛИТЬ	Удаляет ненужные видеофайлы.
НАЗВАНИЕ КАРТИНКИ	Создайте список воспроизведения, просто выбрав дату записи и экран с названием из списка.
ПОИСК	Отображает на экране указателя только необходимые видеофайлы на основании группы, даты записи или события.
ВОСПРОИЗВЕСТИ И СПИСОК	Воспроизведите созданные вами списки воспроизведения.
ПРАВКА СПИСКА ВОСПР.	Создает или редактирует список воспроизведения.
ВОСПР. ДРУГОГО ФАЙЛА	Воспроизводит видеофайлы с поврежденной информацией управления.
РЕДАКТИРОВАНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> • КОПИР. Копирует файлы на другой носитель. • ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Перемещает файлы на другой носитель. • ЗАЩИТИТЬ/ОТМЕНИТЬ Защищает файлы от случайного удаления. • РАЗДЕЛИТЬ Разделяет выбранное видео на две части. • ВЫРЕЗАНИЕ Вы можете выбрать необходимую часть видео и сохранить ее в виде нового видеофайла. • ПЕРЕКЛ. РЕГ. СОБЫТИЯ Изменяет приписанное событие.
ШТОРКА/ФЕЙДЕР	Добавляет эффекты в начале и конце видео.
ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ	Устанавливает наличие/отсутствие отображения на экране значков во время воспроизведения.