


Добавление экранов с названиями в списки воспроизведения

Добавьте экран с названием к созданному списку воспроизведения.


1 Выберите режим воспроизведения.




2 Выберите режим видео.




3 Нажмите **Ⓜ**, чтобы отобразить меню.




4 Выберите **ПРАВКА СПИСКА ВОСПР.** и нажмите **Ⓜ**.



5 Выберите **УСТАНОВИТЬ ЗАГОЛОВOK** и нажмите **Ⓜ**.




6 Выберите нужный список и нажмите **Ⓜ**.



• Для проверки содержимого выбранного списка воспроизведения нажмите **ПРОВ.**

7 Выберите название и нажмите **Ⓜ**.



- Чтобы проверить название, нажмите **ПРОВ.**
- Чтобы удалить заголовок, выберите **БЕЗ ЗАГОЛОВКА**.
- После установки нажмите **Ⓜ**.
- Чтобы выйти, нажмите **Ⓜ**.