


Невозможно сделать запись/  
снимок.

Проверьте переключатель START/STOP.  
Установите режим записи с помощью  
кнопки .

Проверьте режим .