

## РАСПОЗН ЛИЦА АЕ/АФ

Автоматически распознает лица и регулирует яркость и фокус.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Включает функцию.

### Отображение элемента


1 Выберите режим фотосъемки.



2 Нажмите **Q**, чтобы отобразить меню.



3 Выберите „РАСПОЗН ЛИЦА АЕ/АФ“ и нажмите **OK**.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Когда „РАСПОЗН ЛИЦА АЕ/АФ“ установлено на „ВКЛ“, следующие настройки будут изменены. Если „ВЫБОР СЦЕНЫ“ установлено на „ПРОЖЕКТОР“, оно будет переключено на „OFF“. Если „FOCUS“ установлено на „РУЧНАЯ“, оно будет переключено на „АВТО“. Если „ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА“ установлено на „ВКЛ“, оно будет переключено на „ВЫКЛ“. Если „ОБЛАСТЬ ФОТОМЕТРИИ“ установлено на „ТОЧЕЧНЫЙ“, оно будет переключено на „ВСЕ КАДР“.
- Когда следующие настройки будут осуществлены, „РАСПОЗН ЛИЦА АЕ/АФ“ будет переключено на „ВЫКЛ“. Когда „ВЫБОР СЦЕНЫ“ установлено на „ПРОЖЕКТОР“  
Когда „FOCUS“ установлено на „РУЧНАЯ“  
Когда выбрано „ПОМОЩЬ ПРИ ФОКУС.“  
Когда „ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА“ установлено на „ВКЛ“  
Когда „ОБЛАСТЬ ФОТОМЕТРИИ“ установлено на „ТОЧЕЧНЫЙ“

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Невозможно активировать „РАСПОЗН ЛИЦА АЕ/АФ“, если „АВТОСПУСК“ установлен на „РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦА“.
- В зависимости от условий лица могут не распознаваться.