



## Сохранение необходимой части видео

Вы можете выбрать необходимую часть видео и сохранить ее в виде нового видеофайла.


1 Выберите режим воспроизведения.




2 Выберите режим видео.




3 Нажмите **Меню**, чтобы отобразить меню.



4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ “ и нажмите **OK**.



5 Выберите „ВЫРЕЗАНИЕ “ и нажмите **OK**.



6 Выберите желаемое видео и нажмите **OK**.




• Начинается воспроизведение выбранного видео.

7 Нажмите **OK**, чтобы приостановить воспроизведение, затем нажмите „УСТАН.“, чтобы установить начало.




• Нажмите **OK**, чтобы возобновить воспроизведение.

8 Нажмите **OK**, чтобы приостановить воспроизведение, затем нажмите „УСТАН.“, чтобы установить конечную точку копирования.




• Чтобы переустановить точку начала, нажмите ОТМЕНА.

9 Выберите „ЗАПИСАТЬ УРЕЗАН.ФАЙЛ “ и нажмите **OK**.



• Для повторной установки начальной/конечной точки выберите „ПЕРЕОПРЕДЕЛ.ОБЛАСТЬ “.

10 Выберите „ДА “ и нажмите **OK**.



• По завершении копирования нажмите **OK**.

• По завершении копирования скопированный файл добавляется на экран указателя.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

• Согласно стандарту AVCHD, видеофайлы разбиваются на единицы продолжительностью около 0,5 секунд. Поэтому точка разделения может быть не совсем точной.