



Einstellen der Sommerzeit

Haben Sie für „AUF SOMMERZEIT EINSTELLEN“ unter „UHR EINSTELLEN“ die Option „EIN“ gewählt, wird die Zeit 1 Stunde vorgestellt.

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.




2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „UHR EINSTELLEN“ aus und drücken Sie OK.



3 Wählen Sie „AUF SOMMERZEIT EINSTELLEN“ und drücken Sie OK.



4 Stellen Sie mithilfe der Taste +/- die Sommerzeit ein und drücken Sie OK.



HINWEIS:

- Was ist die Sommerzeit?
Die Sommerzeit ist ein Zeitumstellungssystem, mit dem die Uhrzeit im Sommer für einen festgelegten Zeitraum 1 Stunde vorgestellt wird. Sie wird hauptsächlich in westlichen Ländern verwendet.
- Ändern Sie die Sommerzeiteinstellungen wieder, nachdem Sie von Ihrer Reise zurückgekehrt sind.