



Ändern der Anzeigesprache

Die Anzeigesprache kann geändert werden.

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „ANZEIGE-EINST.“ aus und drücken Sie OK.



3 Wählen Sie „LANGUAGE“ und drücken Sie OK.



4 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie OK.