
Es kann nicht auf SD-Karte kopiert werden.

Möchten Sie Karten verwenden, die bereits in anderen Geräten benutzt wurden, müssen Sie diese mithilfe der Funktion „SD-KARTE FORMATIEREN“ formatieren (initialisieren).