


## Verbleibende Aufnahmezeit/Akkuleistung

Sie können die verbleibende Videoaufnahmezeit auf der SD-Karte sowie die verbleibende Akkuleistung prüfen.

1 Anzeigen der verbleibenden Aufnahmezeit.



- Drücken Sie während der Anzeige der verbleibenden Aufnahmezeit INFO, um die verbleibende Akkuleistung einzublenden.
- Zum Verlassen der Anzeige drücken Sie die Taste MENU.

2 Anzeigen der verbleibenden Akkuleistung.



- Zum Verlassen der Anzeige drücken Sie die Taste INFO.
- Um die verbleibende Aufnahmezeit wieder einzublenden, drücken Sie die Taste MENU.
- Ist das AC-Netzteil angeschlossen, wird die verbleibende Akkuleistung nicht angezeigt werden.

### HINWEIS:

- Über die Bildschirmanzeige der verbleibenden Aufnahmezeit können Sie auch die Videoqualität ändern. Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers die Videoqualität aus und drücken Sie OK.

## Geschätzte Videoaufnahmezeit

Qualität	SDHC-Karte 4 GB	SDHC-Karte 8 GB	SDHC-Karte 16 GB	SDHC-Karte 32 GB
ULTRA FEIN	56 Min.	1 Std. 50 Min.	3 Std. 45 Min.	7 Std. 30 Min.
FEIN	1 Std. 20 Min.	2 Std. 50 Min.	5 Std. 40 Min.	11 Std. 20 Min.
NORMAL	1 Std. 45 Min.	3 Std. 45 Min.	7 Std. 30 Min.	15 Std.
SPARMODUS	4 Std. 57 Min.	10 Std.	20 Std.	40 Std.

- Die tatsächliche Aufnahmezeit kann je nach Aufnahmeumfeld kürzer sein.

## Geschätzte Aufnahmezeit (bei Akkubetrieb)

Akku	Tatsächliche Aufnahmezeit	Ununterbrochene Aufnahmezeit
BN-VG107E (Mitgeliefert)	50 Min.	1 Std. 30 Min.
BN-VG114E	1 Std. 40 Min.	3 Std. 5 Min.
BN-VG121E	2 Std. 35 Min.	4 Std. 40 Min.

- Die oben genannten Werte gelten, wenn für „MONITORHINTERGRUNDB.“ die Option „STANDARD“ gewählt wurde.
- Die tatsächliche Aufnahmezeit kann kürzer ausfallen, wenn Sie den Zoom einsetzen oder die Aufnahme wiederholt anhalten. (Wir empfehlen, Akkus für das Dreifache der voraussichtlichen Aufnahmezeit bereitzuhalten.)