

**OBERE GRENZE AUFZEICHENBARER ORDNER/DATEIEN
ERREICHT**

- ① Verschieben Sie die Dateien oder Ordner auf einen PC oder ein anderes Gerät. (Sichern Sie Ihre Dateien.)
- ② Wählen Sie unter „SD-KARTE FORMATIEREN“ die Option „DATEI + VERWALTUNGSNR.“. (Alle Daten auf der SD-Karte werden gelöscht.)