

---

**Aufnahme kann nicht durchgeführt werden.**

Stellen Sie den Aufnahmemodus mithilfe der (Wiedergabe) Taste  ein.