



MONITORHELLIGKEIT

Stellt die Helligkeit des LCD-Monitors ein.

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.




2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „ANZEIGE-EINST.“ aus und drücken Sie OK.



3 Wählen Sie „MONITORHELLIGKEIT“ und drücken Sie OK.



4 Passen Sie die Monitorhelligkeit an.



- Drücken Sie +, um die Helligkeit zu erhöhen.
- Drücken Sie -, um die Helligkeit zu verringern.
- Drücken Sie nach dem Einstellen OK.