



WERKSVORGABE

Stellt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „GRUNDEINSTELLUNGEN“ aus und drücken Sie OK.



3 Wählen Sie „WERKSVORGABE“ und drücken Sie OK.



4 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.



• Alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.