

AUTO POWER OFF

Nützliche Einstellung, wenn vergessen wird, das Gerät auszuschalten.


Einstellung	Details
AUS	Das Gerät schaltet nicht aus, selbst wenn es 5 Minuten lang nicht bedient wird.
EIN	Das Gerät schaltet automatisch aus, wenn es 5 Minuten lang nicht bedient wird.

HINWEIS:


- Im Akkubetrieb schaltet das Gerät automatisch aus, wenn es 5 Minuten lang nicht bedient wird.
- Bei Verwendung des AC-Netzteils wird das Gerät in den Standbymo-
dus versetzt.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.



- 2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „GRUNDEINSTELLUNGEN“ aus und drücken Sie OK.



- 3 Wählen Sie „AUTO POWER OFF“ und drücken Sie OK.

