


Einstellen der Uhr auf Ortszeit während der Reise

Stellen Sie die Datums- und Zeitanzeige auf Ortszeit um, indem Sie in „GEBIETEINST.“ unter „UHR EINSTELLEN“ Ihr Reiseziel auswählen. Nach Ihrer Heimkehr nehmen Sie die Einstellung erneut vor.

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.




2 Wählen Sie mithilfe des ZOOM/SELECT-Reglers „UHR EINSTELLEN“ aus und drücken Sie OK.



3 Wählen Sie „GEBIETEINST.“ und drücken Sie OK.



4 Wählen Sie mithilfe der Taste +/- Ihre Region aus und drücken Sie OK.



- Der Name der Stadt und der Zeitunterschied werden eingeblendet.

HINWEIS:

- Durch Einstellung von „GEBIETEINST.“ wird die Uhrzeit so angepasst, dass Zeitzoneunterschiede berücksichtigt werden. Nach der Rückkehr in Ihr Land wählen Sie erneut die Region aus, die ursprünglich eingestellt war, um die richtige Uhrzeit wieder herzustellen.