



Modification de la langue d'affichage

Vous pouvez modifier la langue de l'affichage sur l'écran.

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.



2 Sélectionnez "REGLAGES AFFICHAGE" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.



3 Sélectionnez "LANGUAGE", puis appuyez sur OK.



4 Sélectionnez la langue souhaitée puis appuyez sur OK.