



Protéger tous les fichiers

Protège tous les fichiers.


1 Sélectionnez le mode de lecture.



2 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.



3 Sélectionnez "PROTEGER/ANNULER" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.



4 Sélectionnez "TOUT PROTEGER", puis appuyez sur OK.



5 Sélectionnez "OUI", puis appuyez sur OK.



• Une fois les réglages terminés, appuyez sur OK.