


SON D'OPERATION

Active ou désactive les sons d'opération.


Réglage	Détails
ARRÊT	Désactive les sons d'opération.
MARCHE	Active les sons d'opération.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.



2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.



3 Sélectionnez "SON D'OPERATION", puis appuyez sur OK.

