


## QUALITE VIDEO

Règle la qualité vidéo.


Réglage	Détails
ULTRA FIN	Permet d'enregistrer avec la meilleure qualité d'image possible.
FIN	Permet d'enregistrer en qualité d'image élevée.
NORMAL	Permet d'enregistrer en qualité d'image standard.
ECONOMIE	Permet d'effectuer de longs enregistrements.

### Affichage de l'élément

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.



2 Sélectionnez "QUALITE VIDEO" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.



### REMARQUE:

- Vous pouvez aussi modifier la qualité vidéo à partir de l'affichage de la durée d'enregistrement restante. Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée avec le curseur puis appuyez sur OK.