

Supprimer des fichiers inutiles

Supprimez les vidéos inutiles lorsque l'espace du support d'enregistrement est quasiment plein.

La capacité du support d'enregistrement peut être restaurée après suppression des fichiers.

REMARQUE:

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.
 - Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.
Annulez la protection avant de supprimer un fichier.
 - Veiller à sauvegarder vos fichiers importants sur un ordinateur.
-