


Vue de face**1** Objectif/Volet de protection de l'objectif

- Évitez de toucher l'objectif et son volet de protection.

2 Microphone monaural

- Attention à ne pas gêner le microphone avec vos doigts lors de l'enregistrement vidéo.

3 POWER/CHARGE Voyant

- S'allume: Alimentation "MARCHE"
- Clignote: Chargement en cours
- S'éteint: Chargement terminé

4 ACCESS Voyant

- L'enregistrement ou la lecture est en cours d'utilisation si le voyant s'allume ou clignote.

Ne retirez pas la batterie, l'adaptateur secteur, ou la carte SD.