

## Menu de réglage manuel

Les réglages d'enregistrement peuvent être ajustés manuellement.

### REMARQUE:

- Ces derniers s'affichent uniquement lors d'un enregistrement en mode manuel.

Réglage	Détails
SELECTION SCENE	Vous pouvez sélectionner les réglages permettant d'adapter les conditions de prise de vue.
MISE AU POINT	La mise au point être réglée manuellement.
AJUSTER LUMINOSITE	Ajuste la luminosité générale de l'écran.
VITESSE D'OBTURATION	La vitesse d'obturation peut être ajustée.
BALANCE DES BLANCS	Ajuste la couleur en fonction de la source de lumière.
COMP. RETROECLAIRAGE	Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour.
ZONE DE PHOTOMETRIE	Permet d'ajuster la luminosité de la zone souhaitée.
TELE MACRO	Permet des prises de vue en gros plan à l'aide de l'extrémité du téléobjectif (T) du zoom.