



Protección del archivo visualizado actualmente

Protege o anula la protección del archivo visualizado actualmente.


1 Seleccione el modo reproducción.



2 Presione MENU para ver el menú.



3 Seleccione "PROTEGER/CANCELAR" con la palanca ZOOM/SELECT y presione OK.



4 Seleccione "ACTUAL" y presione OK.



5 Compruebe que se trate del archivo que desea proteger, seleccione "SÍ" y presione OK.



- El archivo que se desea proteger aparece en esta pantalla.
- Presione los botones +/- para seleccionar el archivo anterior o siguiente.
- Después de realizar los ajustes, presione OK.
- Para salir de la pantalla, presione MENU.